

LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE DA ALLEGARE QUI

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

2 anni di garanzia L'EL•IT.

La garanzia si intende nella sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti di fabbricazione. Le parti estetiche non sono coperte dalla garanzia. Sono escluse dalla garanzia:

- le parti estetiche
- i danni provocati da cattivo uso
- i danni causati da "accidenti" da normale funzionamento della macchina.
- la garanzia non copre le parti soggette all'usura normale.

La garanzia non si applica nei casi di allungamento di vita del prodotto, di qualsiasi natura eventualmente risultante dall'uso prolungato, dall'uso scorretto, dall'uso non debitamente compilato e lo scontrino fiscale comprovante la data dell'avvenuto acquisto. In mancanza dei suddetti registri fa fede la data di produzione indicata sulla macchina. La garanzia è valida per il prodotto acquistato dal privato cittadino, fiscale relativo all'acquisto del prodotto e compilare in ogni sua parte il certificato di garanzia da spedire. Spedire entro 15 giorni dalla data di acquisto solo la parte superiore della garanzia - e conservare la parte inferiore di garanzia.

**GBE** 2 year guarantee L'EL•IT.

guarantee for the boiler to cover defects of manufacture. The guarantee offers free replacement or repair of parts deemed to have production defects. The guarantee does not cover parts which the manufacturer automatically invalidates all terms of the guarantee.

The following are excluded from the guarantee:

- aesthetic parts
- damage caused by incorrect use
- problems not deriving from normal use of the machine.

The guarantee does not cover normal wear of parts, or damage caused by misuse or by the use of components for damages of any nature suffered by persons or objects due to incorrect use or accidental dropping of the machine.

The guarantee does not cover parts which are considered L'elit receiving date of the guarantee form duly completed and the fiscal slip which attest the buying date. In case of the above-stated missing documents, the date of production on the machine. For the guarantee to be valid, the form must be filled in all the parts of the guarantee form to send.

Send within 15 days from the buying date only the upper part of guarantee - and keep the part - including of guarantee.

**SPEDIRE questa parte del certificato debitamente compilato entro 15 giorni dalla data di acquisto.**

Caro Cliente: Complimenti	SI	NO	
1) Ritieni sufficienti le spiegazioni fornite dal rivenditore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>N° SERIE</b> _____
2) Necessita di ulteriori informazioni da parte della ditta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MODELLO</b> _____
3) Il rivenditore le ha presentato tutti i prodotti della gamma L'EL•IT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Data di produzione</b> _____
4) L'EL•IT le è stata suggerita dal suo rivenditore o la ha scelta Lei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Timbro e firma rivenditore</b> _____
1) per l'estetica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2) per il rapporto qualità-prezzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3) per il servizio offerto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Considerando la sua impressione sul prodotto L'EL•IT da lei acquistato lo consiglierà ad una sua amica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Data acquisto</b> _____
Perchè?			
Se avremo meritato la sua fiducia o stima suggerisca il marchio L'EL•IT ad altre persone.			
INFORMATIVA: ai sensi dell'Art. 10 Legge n° 675/96, quali titolari del trattamento dei Vostri dati personali, Vi informiamo che gli stessi sono necessari per tutti gli adempimenti derivanti da contratto di fornitura di beni e/o servizi da norma di Legge. L'invio della presente cartolina implica il consenso al trattamento dei dati personali dalla società GEMME Srl nei termini citati dall'art. legge 675/96			

**ISTRUZIONI D'USO E GARANZIA - ART. PA012/1  
USER'S INSTRUCTIONS AND GUARANTEE - MOD. PA012/1**



**CARATTERISTICHE:**

L'asse da stiro è stata concepita per soddisfare utenti che desiderano una stiratura impeccabile con il minor sforzo possibile e quindi più velocemente. Costruita interamente in metallo per garantire stabilità e robustezza anche se sottoposta a impegni gravosi di tipo professionale.

Il piano di lavoro (misure 125 x 40) è riscaldato nella parte superiore per consentire la massima velocità di stiratura e nella parte inferiore per asciugare il vapore aspirato.

L'aspirazione consente di bloccare il tessuto sull'asse di eliminare il vapore dagli abiti rapidamente, in modo da fissare subito la piega e poter riporre il capo senza imperfezioni.

La funzione soffiante fa gonfiare il tessuto consentendo di stirare come su un cuscinetto d'aria. Uno speciale sistema di canalizzazione dell'aria consente di mantenere uniformi entrambe le funzioni su tutto il piano di lavoro.

Durante la stiratura la struttura portante non è la rete sotto il telo copri asse, ma bensì la struttura stessa prevenendo quindi modifiche strutturali dovute al affaticamento dei materiali.

Questo tipo di asse è indispensabile per ottenere una stiratura perfetta di qualsiasi capo come giacche, abiti di lana, etc. in quanto, soffiando l'aria calda verso l'esterno dell'abito, il tessuto rinviene acquistando volume e naturalezza.

Con questa asse da stiro l'utente inesperto ottiene dei risultati di stiratura perfetti, anche di capi difficili come per esempio le camicie, perché le pieghe si aprono automaticamente grazie all'azione soffiante dell'asse.

La pratica regolazione dell'altezza consente di trovare facilmente la giusta posizione di lavoro.

**MAIN FEATURES:**

The thermo-suctioning ironing board has been designed to satisfy the customer's desire to get a perfect, effortless and fast ironing.

It is wholly made of metal; in this way steadiness and sturdiness are granted and it is able to withstand professional hard works.

The upper part of the working surface (cm 125 x cm 40) is heated to assure the maximum ironing speed while the heating in the lower part dries up the steam which has been suctioned.

The suctioning allows the suit to be blocked on the board and almost at once to get rid of the steam, creasing it perfectly; the suit can be hanged dried up.

The blowing system makes the suit swell giving the effect to iron on an air bubble.

A special air canalization maintains both the systems uniform all over the working surface.

While ironing the support structure is neither the net underneath the cover nor the ironing board cover, but rather the structure itself. This prevents structural modifications due to the wearing out of the material.

This ironing board is useful for getting a perfect ironing of every suit: jackets, wool suits and so on, because by blowing warm air outwards from the suit, the fabric revives and gets new softness and freshness.

By means of this ironing board the most unskilled user can get a perfect ironing result even with particularly difficult suits such as shirts or jackets, because the blowing automatically opens the creases. In the end, the easy height regulator system allows to find the most comfortable working position easily.



**Gemme Italian Producers s.r.l. (L'EL•IT.)**  
Via del Lavoro 47 - 25045 Castegnato (BS) Italy  
Tel: +39 030 2141219 - Fax: +39 030 2147637  
[www.lelit.com](http://www.lelit.com) - [lelit@lelit.com](mailto:lelit@lelit.com)

## ISTRUZIONI D'USO

- Apertura: con l'asse in posizione verticale e la punta dell'asse rivolta verso il basso, premere la maniglia sotto il piano dell'asse e tirare la gamba dell'asse al piede verso l'esterno fino a raggiungere l'altezza desiderata.
- Aprire il portacaldaia e posizionarvi la caldaia.
- Inserire la spina di corrente nella rete.
- Inserire la spina del ferro da stiro nell'apposito presa con sportello di sicurezza posto sotto la scatola di comando.
- Posizionare la pedaliera nelle vicinanze della stazione di lavoro.
- Posizionare il pulsante generale rosso su "I" che si illuminerà a conferma dell'avvenuto allacciamento alla rete.
- Attendere qualche minuto fino a che il piano di lavoro si riscaldi.
- Iniziare la stiratura.
- Il pulsante nero posto a fianco dell'interruttore generale ha 3 posizioni:
  - posizione I:** abilita con il pedale la funzione aspirante;
  - posizione 0:** disabilita il pedale;
  - posizione II:** abilita la funzione soffiante.
- Azionare la funzione selezionata al punto 9. (aspirante/soffiante) mediante la pedaliera, sia quando vengono sistemati i capi sul piano dell'asse per agevolare l'operazione di stesura, sia quando si vaporizza per eliminare il vapore dall'abito.
- Alla fine della stiratura è consigliabile lasciare aperta l'asse e acceso il pulsante generale per qualche minuto per permettere al piano di lavoro di asciugare l'eventuale residuo di condensa formatasi durante la stiratura.
- Chiusura: spegnere l'interruttore generale, disinserire la spina dalla presa di corrente, rimuovere la spina del ferro da stiro, togliere il ferro da stiro e relativa caldaia dal portacaldaia, richiudere il portacaldaia, assicurarsi che non siano rimasti capi di biancheria appoggiati sul piano dell'asse e/o sul portabiancheria.
- Quando il piano di lavoro è freddo portare l'asse in posizione verticale con la punta del piano di lavoro rivolta verso il basso, premere la maniglia posta sotto il piano di lavoro e contemporaneamente accompagnare la gamba verso l'interno.

## MANUTENZIONE:

Vi consigliamo di controllare periodicamente il telo copriasse e, se necessario, sostituirlo con un altro originale (art. PA019).

## DATI TECNICI:

Tensione d'esercizio: 220/230V  
Potenza totale assorbita: 300W  
Carico massimo applicabile alla presa: 2600W

## USER'S INSTRUCTIONS

- Unfolding: hold the ironing board in vertical position with the tip downwards; press the knob placed underneath the board and lift the working surface up by pulling with the foot outwards until the desired height is reached.
- Unfold the boiler support and lay the boiler down.
- Insert the plug into the power point.
- Insert the iron plug in the right socket with safety cap situated under the driving box.
- Insert the pedal plug in the right socket situated in the driving box next to the engine.
- Push the red button on "I" which will light as a confirmation of the connection to the net.
- Wait for some minutes until the working surface is warmed.
- Start ironing.
- The black button situated near the general button has three position:
  - position I:** gets the suctioning function working by pressing the peddle;
  - position 0:** the peddle stops working;
  - position II:** gets the blowing function working by pressing the peddle.
- To take the steam off the suit and before steaming, set the selected position at point 9 (I-II) in action in order to make the suit laying easier.
- At the end of the ironing we suggest that you leave the general button on for some minutes so to dry up the eventual steam condense produced during the ironing.
- Folding: turn the general button off, take the socket out of the plug and remove the iron plug. Move the boiler and the iron away from the boiler support, fold the boiler support, make sure that no suit are on the working surface and/or on the linen-support.
- As soon as the working surface is cold, position the ironing board vertically with the tip downwards, press the knob placed under the working surface and at the same time pull the legs inwards.

## MAINTENANCE:

We suggest checking the ironing board cover periodically and, if it is necessary, replacing it with an original one (item PA019).

## TECHNICAL DATA:

Voltage: 220V - 230V - 50 Hz  
Working power: 300 Watt  
Maximal power supplied to the socket: 2600 Watt

## Gemme Italian Producers s.r.l. (L'EL.IT.)

Via del Lavoro 47 - 25045 Castegnato (BS) Italy  
Tel: +39 030 2141219 - Fax: +39 030 2147637  
[www.lelit.com](http://www.lelit.com) - [lelit@lelit.com](mailto:lelit@lelit.com)

## MITTENTE

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

PREF. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

IN DATA \_\_\_\_\_

## GEMME Italian Producers Srl - L'EL.IT™

Via del Lavoro, 47 - I - 25045 Castegnato (BS)

Tel. +39-0302141219 - Fax +39-0302147637

<http://www.lelit.com>

## Centri di assistenza autorizzati

### EMILIA ROMAGNA

AMPER DI BRIGHI PAOLO  
Via S. GIOVANNI VARETTI, 22 - 47023 CESENA - (FC)  
Tel. 054738400 - Fax 054738400

A.R.P.E. SNC - VIA BERTINI, 47/A - 47100 FORLÌ - (FO)  
Tel. 054372650 - Fax 054372650

BARETTI MARCELLO - VIA PONCHIELLI, 220  
41100 MODENA - (MO)  
Tel. 05972483 - Fax 05972483

BOL. SNC - VIA FABIO FILZI, 7/G  
42100 REGGIO EMILIA - (RE)  
Tel. 0522305701 - Fax 0522791473 - [giulian@tin.it](mailto:giulian@tin.it)

BRUNELLI WILLIAM - VIA LUGHESE, 27/A B  
47100 FORLÌ - (FO)  
Tel. 0543703783 - Fax 0543703783

C.A.P.E. DI PIZZINARO & C.  
VIA COMPAGNONI, 100 - 44100 FERRARA - (FE)  
Tel. 0532.90393 - Fax 0532.90393

ELECTRONICSIVE DI CONCATORI ANGELO  
VIA S. FERITTA, 3/A - 42044 COLLECCHIO - (PR)  
Tel. 0521302265 - Fax 0521302265

ELETTROKASA - VIA G. ALBERTI, 22/C  
40138 BOLOGNA - (BO)  
Tel. 0511648000 - Fax 0511648000

GIANNI - VIA C. ARLETTI, 6 - 41012 CARRI - (MO)  
Tel. 05989411 - Fax 05989410

PARMA LUX DI FASANO DOMENICO  
VIALE ANTONIO FRATTI, 29/C - 43100 PARMIA - (PR)  
Tel. 0521771566

R.P.E. DI DE PRATO MARINA  
VIA ADAMI, 250 - 41100 MODENA - (MO)  
Tel. 05959185 - Fax 05959185

R.S. RIPARAZIONI E SERVIZI  
VIA MOLISE, 13 - 47023 CESENA - (FC)  
Tel. 0547830241 - Fax 0547830241

ROSSI GIUSEPPINA - VIA MAGGIORE, 92  
49100 VENEZIA - (RA)  
Tel. 054438811 - Fax 054438811

SIRO SNC - VIA PAOLUCCI, 14/B 16/A  
47023 RIMINI - (RN)  
Tel. 0541385781 - Fax 0541384380

STELLA DI LAMINA M.  
VIA GULFUA, 58/A - 40138 BOLOGNA - (BO)  
Tel. 0517010103 - Fax 051820717 - [casella@tin.it](mailto:casella@tin.it)

FRULLI VENEZIA GIULIA  
BONASSINI SNC - VIALE EUROPA, 122  
33100 UDINE - (UD)  
Tel. 0432502373 - Fax 0432502373

DI MARCO ANDREA - VIA DANIELE, 73  
33100 UDINE - (UD)  
Tel. 0432489827 - Fax 0432489827

ELECTRO CENTER DI BIODIO ADRIANO  
VIA VALLONA, 80 - 33170 PORDENONE - (PN)  
Tel. 042329880 - Fax 042329880

LARET S.R.L. - VIA GIULIA, 84/A - 34100 TRIESTE - (TS)  
Tel. 0407474382 - Fax 040525555

VENETO

A.P.E. - VIALE S. MARCO, 120/B - 30171 MESTRE - (VE)  
Tel. 041580119 - Fax 041580119 - [inform@lelit.com](mailto:inform@lelit.com)

A.T.R.E. srl - VIA MARZEMINI, 8 - 30175 MARGHERA - (VE)  
Tel. 041584810 - Fax 041582255

A.T.R.E. srl - SANTA CROCE, 1255 - 30100 VENEZIA - (VE)  
Tel. 041713314 - Fax 041713314

C.A.P. SNC - VIA BEZZECCA, 67ER - 35138 PADOVA - (PD)  
Tel. 049718193 - Fax 049718193

CHEMELLO SERIO E. C. SNC  
VIA BIRON DI SOTTO, 298 - 30170 VICENZA - (VI)  
Tel. 044456479 - Fax 044481912

RICAMBI DI CIBIN ADRIANO  
P.L.E. RESISTENZA, 80/71 - 32100 BELLUNO - (BL)  
Tel. 04374759 - Fax 04374110

### CIBIN RICAMBI DI CIBIN LENZO

Via C. RICCIARDI, 8/A - 33035 FELTRE - (BL)  
Tel. 04392827 - Fax 04392827 - [cibinrc@tin.it](mailto:cibinrc@tin.it)

G. M. RIPARAZIONI - VIA TIGLIO, 39  
30135 SOTTOMARINA - (VE) - VENEZIA  
Tel. 0414965646 - Fax 0414965646

G.B.S. S.N.C. - VIA MORTISE, 114 - 35129 PADOVA - (PD)  
Tel. 049809756 - Fax 049809756

POLI RICAMBI SRL - VIA CENITTO, 6 - 37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045505600 - Fax 045505647

POLI RICAMBI SRL - VIA MELONI, 13 - 37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045522311 - Fax 0455193023

RAEM SAS DI SUSANETTI STEFANO & C.  
VIA FRADELLETO, 25 - 30173 MESTRE - (VE)  
Tel. 0415347633

RAEM SRL - VIA B. OSVALDO, 9 - 35137 PADOVA - (PD)  
Tel. 049859554

REMA RICAMBI ELETTRODOMESTICI  
VIA F. FUSIGNATO, 24 - 45100 ROVIGO - (RO)  
Tel. 042921040 - Fax 042921040

R.E.C. SERVICE - VIA G. MARCONI, 36  
31055 QUINTO DI TREVISO - (TV)  
Tel. 0422370015 - Fax 0422370013

R.P.E. DI FACIOLI LUCA - VIA L. MANARA, 25  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045526250 - Fax 045526250

R.T.V. SERVICE SNC - VIA CATTARINETTI, 1/F  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045595620 - Fax 0459262145 - [info@rtvservice.com](mailto:info@rtvservice.com)

R.T.V. SERVICE SNC - C.SO VIALE VENEZIA, 73  
37135 VERONA - (VR)  
Tel. 045843451 - [info@rtvservice.com](mailto:info@rtvservice.com)

LOMBARDIA

APE snc - VIA FABERICA DEL VETRO VECCHIO, 7  
20100 CREMONA - (CR)  
Tel. 0372.462026

C.F. RICAMBI SNC - VIA ALVISE CADAMOSTO, 7  
20129 MILANO - (MI)  
Tel. 0226241465 - Fax 0226241466

C.R.E. SNC DI SPINZI SIMONE & C.  
VIALE LOMBARDIA, 13 - 20089 ROZZANO - (MI)  
Tel. 02.825653 - Fax 02.825937 - [m.spizzi@lelit.com](mailto:m.spizzi@lelit.com)

CALONCHI - VIA DIAZ, 10/A - 20094 CORSCICO - (MI)  
Tel. 02.4455618 - Fax 02.4455618

DE PA RIPARAZIONI - V.LE BRIANZA, 20  
20048 CARATE BRIANZA - (MI)  
Tel. 0362929145 - Fax 0362929145

ELETTRO RIPARAZIONI DI RIPAMONTI A.  
VIA GARIBOLDI, 65 - 25087 SALÒ - (BS)  
Tel. 0385521484 - Fax 0385521484

ELETTROCENTRO SERVICE - VIA RISMONDO, 70  
20153 MILANO - (MI)  
Tel. 02.4530996 - Fax 02.4530996

ELETTRO-SERVICE SAS - VIA GIUGLIAGLIA, 81  
26100 CREMONA - (CR)  
Tel. 0373459961 - Fax 0373459961

ERR SNC DI ONEDA E GALERI  
VIA CHIUSURE, 49/A - 23127 BRESCIA - (BS)  
Tel. 030316093 - Fax 030316093

LA BOTTEGA DEI FERRI DA STIRO  
VIA SELLINI, 55/57 - 24128 BERGAMO - (BG)  
Tel. 035290583 - Fax 035290581

N.A.T.E. DI CECCATO GIOVANNI  
VIA DON MINZONI, 82 - 21058 VOGHERA - (PV)  
Tel. 038321268 - Fax 038321310

R.I.E. SNC - PIAZZA GARBALDI, 21/A - 26013 CREMA - (CR)  
Tel. 037384666 - Fax 037384666

REDA SAS DI DANESI F. & C.  
VIA VALDOSSOLA, 79 - 46100 MANTOVA - (MA)  
Tel. 0376.38026 - Fax 0376.38025

S.A.T.E. DI ALUNNI ROBERTO  
VIA CARLO, 35/A - 20037 PORTO MADONNO - (MI)  
Tel. 0362522886 - Fax 0362522886

R.I.E.M.O. SNC

VIA CASSANO DA FABBRIO, 52/54/56  
62100 MACERATA - (MC)  
Tel. 073334919 - Fax 0733270278

MARCHE

CDR - VIA COLOMBO, 82 - 60100 ANCONA - (AN)  
Tel. 051885689 - Fax 071885689

POKER STEREO - VIA L'AQUILA, 9 - 60019 SENIGALLIA - (AN)  
Tel. 071.7923781 - Fax 071.7923781

R.P.E. DI TATEO E. E. CASSANO F.

VIA ALFANO FRANCO, 32 - 61100 PESARO - (PU)  
Tel. 0724141273 - Fax 0724141273

VIA CASSANO DA FABBRIO, 52/54/56  
62100 MACERATA - (MC)  
Tel. 073334919 - Fax 0733270278

PIEMONTE

TECNOSERVICE DI CASAGRANDE

VIA MILANO, 119 - 15100 ALESSANDRIA - (AL)  
Tel. 01122440 - Fax 011225611 - [lelit@tecnoservice.it](mailto:lelit@tecnoservice.it)

TOSCANA

ATES - VIA TORINO, 3/A - 57123 LIVORNO - (LI)  
Tel. 058695986 - Fax 058695989

CARRADORI SRL - VIA DI MACELLI, 1 - 51100 PISTOIA - (PT)  
Tel. 057328284 - Fax 057328213

CARRADORI SRL - P.ZZA GRAMSCI, 5 - 51021 AGLIANA - (PI)  
Tel. 057443261 - Fax 057443261

CARRADORI SRL - VIA MANIN, 18  
51100 PISTOIA - (PT)  
Tel. 057321077 - Fax 057321077

SADIONE MONTICATTINI TERM. - (PT)  
Tel. 057321077 - Fax 057321077

CRE - VIA TOGLIATTI, 10 - 57025 POMBINO - (LI)  
Tel. 058544037 - Fax 058544037

CREL - V.LE S. CONCORDIO NN. 78/C - 55100 LUCCA - (LU)  
Tel. 058341841 - Fax 058335488

CREV - VIA MATTEOTTI, 52 - 52023 MONTEVARCHI - (AR)  
Tel. 058501831 - Fax 058501831

CREV - VIA MATTEOTTI, 52 - 52023 MONTEVARCHI - (AR)  
Tel. 058501831 - Fax 058501831

EMILIO - VIA VALENTINI, 42/44  
59100 PRATO - (PO)  
Tel. 0574510027 - Fax 057451000

ROBERTO AGOSTINO - VIA BICOCCCHI, 77  
50025 FOLLONICA - (GR)  
Tel. 056642751 - Fax 056642751

TRENTINO ALTO ADIGE

ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI & C.  
VIA CHIOCCETTI, 10 - 38069 ROVERETO - (TN)  
Tel. 0464419115 - Fax 0464419115 - [elektrocentro.rovereto@lelit.com](mailto:elektrocentro.rovereto@lelit.com)

ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI & C.  
VIA NAZIONALE, 46/48 - 38015 LAVIS - (TN)  
Tel. 0461951752 - Fax 0461952665 - [elektrocentro.lavis@lelit.com](mailto:elektrocentro.lavis@lelit.com)

ELETTROCENTRO SAS DI LONGO LUIGI & C. SEDE  
VIA MILANO, 80/88 - 38100 TRENTO - (TN)  
Tel. 0461200099 - Fax 0461200099

TECNOSASISTENZA SNC - VIA RESIA, 115  
39100 BOLLANO - (BZ)  
Tel. 0471200099 - Fax 0471919661

UMBRIA

A.E.T. - VIA ALFAROLI, 2 - 5100 TERNI - (TR)  
Tel. 0744.01480 - Fax 0744.02678 - [app@lelit.com](mailto:app@lelit.com)

Elenco soggetto a possibili modifiche, per località non indicate contattare +39 030 2141219 oppure visitare il sito <http://www.lelit.com>.  
If you need to get your ironing system be controlled or fixed, please contact our authorised technical assistance centres (for further information please call: tel. +390302141199 or visit our web site: [www.lelit.com](http://www.lelit.com)).